





# 便携式同轴光测量显微镜 3R-PMGM1500A

#### 3R集团 北京爱迪泰克科技有限公司



#### 存放或使用本产品时请遵循以下事项:

保持干燥:勿将本产品置于潮湿环境,干燥的环境有	长时间对着太阳或其它强烈光源。强烈的光线可能造
助于延长使用的年限。	成感光组件退化,在画面中呈现白色污点。
避免温度骤变:温度的突变会造成机器内部结露,并	移动设备:移动设备时,请将平台紧固螺丝锁紧,防
且避免在温度过高或过低的环境使用本机器。	止仪器在运输途中损伤平台。
避免碰撞、跌落:受到强烈的碰撞、震动或扭曲,本 产品可能会发生故障。	妥善收纳机器:当携带机器时,请将机器放入仪器包
	装物中,以免在携带过程中发生碰撞导致机器受损。

Anyty<sup>®</sup>mal为北京爱迪泰克科技有限公司注册的商标,未经允许请勿随意使用。



•	手持式一体化设计,设备体积小巧,方便携带。	•	准确到微米级的长度、角度、面积等测量功能。
•	安卓系统,无需接外接电脑及电源即可进行测	•	一键式储存,存储图片回放功能、可将图片及测量
	量分析。		数据图片同时保存,方便数据的进一步处理分析。
•	7 英寸高清触摸屏,测量操作全部通过简单的触	•	内置可蓄电电池,可以连续工作2小时以上。
	摸完成。		
•	光学镜头,最高 1500 倍有效光学放大倍率。		

三、信息资源

公司名称	北京爱迪泰克科技有限公司	服务电话	400-680-6765
联系地址	北京市海淀区上地9号金隅嘉华大厦 B 座	公司网站	www.3r.com.cn
	7 层 805		



品称	数量	品称	数量	品称	数量
测量仪主机	1台	镜头(4X\10X\20X\50X)	1套	USB 充电器	1个
使用说明书	1本	USB 数据线	1根	校准测微尺 1MM	1块
蓝牙鼠标	1个	红外遥控器	1个	DC 充电器	1个
开箱后请核对包装箱中物品是否与装箱清单一致。					

# 五、仪器结构

1:拍摄角度调节旋钮	2:仪器把手	3:仪器电源开关	4:高清触摸屏	5:镜头旋转器
6:镜头	7:深度传感器	8:手动聚焦旋钮	9:电动聚焦旋钮	10:Y 方向移动旋钮
11:X 方向移动旋钮	12:滚筒支架	13:仪器上面板	14:快充接口	15:USB 接口

#### 六、开关机及充电说明



开关机:按住电源开关键 2 秒后松开(如图 1),屏幕将出现设备启动画面,设备完全启动后将自动进入测量软件界面。开机状态下长按电源开关键,屏幕将出现关机选择画面,点选关机即可完成设备关机。单次点按电源开关键,设备将处于休眠状态。再次单次点按电源开关键,仪器将从休眠状态中唤醒进入工作状态。

**仪器充电:** 该设备使用 DC 专用充电器进行蓄电,充电时候仪器顶部电源指示灯将亮起提示。开机充电的状态下,屏幕右上方电 池图标会出现充电提示。**注意:** 请使用专用充电器进行充电。

七、操作使用说明



1) 取出设备后将仪器三维移动平台紧固螺丝拧松(紧锢平台螺丝
的目的是为了防止仪器在运输、搬动过程中晃动,避免平台精度受
损),平台紧固螺丝见左图红色螺丝,一共4颗。



2)将设备放置在被测物上,旋转镜头保证镜头内打出的光线位于

被测物表面。



3) 开机后,进入测量软件,选择合适的镜头,调节 XY 平台,使
镜头内部打出的光线移动至需要测量点位置上。手动调节快速聚焦
旋钮A, 直至屏幕出现拍摄画面。使用鼠标点击屏幕右边镜头上下

图标 , 也可通过鼠标滚轮上下滚动或遥控器上电机上下

移动按键来实现精细电动聚焦调节。

A: 手动调焦旋钮

B: 电动调焦电机

C: Y 方向移动调节旋钮

D:X方向移动调节旋钮



4) 拍摄画面角度旋钮:旋转此旋钮可以改变拍摄图像角度方便测

量。

A: 拍摄角度旋钮



**电机微调上下移动图标:**点击此图标后,电机会带动仪器镜头

向上下移动进行聚焦。

"0"高度传感器起始位图标:点击此图标后,屏幕左下角乙方向数据将

处于起始 0 数值,测量网穴深度时使用。

"Z" 高度测量数据:此图标后数据为网穴深度信息。

注意: 传感器测量最大值为 4000µm, 为保护电机, 当传感器数据接近

4000µm 或者 0µm 值时将对电机进行保护,屏幕下方中间将弹出提示,

此时电机一个方向将停止工作。我们根据提示调节电机,使传感器读数

处于 2000µm 左右的读数, 电机将恢复工作状态。

## 八、遥控器使用说明



## 九、软件使用说明

开机后进入测量软件界面后仪器屏幕将出现如(图2)的显示画面。



1) X:xxmm 二条竖线间距离、Y:xxmm 二条横线间距离、
<b>Z:</b> xxum 深度值。
2) LPI: 线数值(具体操作详见 9.1)
3) 锁定图标:点击此图标后与红色线条对应的平行线相对台
置将被锁定,通过上下左右箭头可以同步移动平行线的位置。
4) 🔽 🖾 点击此图标电机将带动镜头上下移动。
5)"0"深度测量清 0 图标,点击后 Z:数据将变成 0 位。
<ul> <li>■ ■</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>▲ 紅色测量线移动图标,双三角为切换可移动线条。</li> </ul>

图 2

🔳 红色测量线移动图标,双三角为切换可移动线条。

点击下图红色圆圈示意中的三角图标将进入软件菜单界面如图3显示画面。



图 3

	<b>镜头倍率选择:</b> 点选此图标,调节与当 前实际使用的镜头倍率一致。 注意:若镜头图标选择与当前实际使用 的镜头相互不一致将直接导致测量数据 非常不准确。		标注信息图标:点击此图标后,屏幕将出现 检测数据录入对话框,双击对话框后可以录 入检测对象的基本信息,如版辊编号、检测 人员、备注信息。信息录入完成后点击拍摄 图标后这些信息将随着测量画面一起被拍 摄保存。
<u>م</u>	<b>打开存储图像图标:</b> 点击此键后,将可 以打开浏览已经拍摄保存过的图像。	۲ د ک	<b>设置图标:</b> 点击此图标将进入仪器设置界 面。

<b>拍摄图标:</b> 点击此图标后屏幕测量画面	<b>测量功能图标:</b> 点击该图标将出现6种测量
将被拍摄保存于仪器的存储器中。	功能。
	分别是:点到点测量、角度测量、面积测量、
	井字线测量、点到线测量、圆面积测量。
<b>画面静止按键:</b> 此功能可快速冻结画面,	亮度读取功能:可以调用 2 组不同的亮度参
防止画面抖动从而提高测量的精度,点	数, 该亮度参数是在设置功能菜单的 RGB
击此图标后图标将变成静止图标,再次	亮度调节功能中保存的。
点击静止后仪器重新回到实时拍摄状	
态。	

# 9.1 网线数测量



图 4

网线测量功能: 网穴清晰成像后, 通过方向键调整屏幕中
二条竖线的位置,将二条竖线正好位于一个网穴的宽度,
注意网穴一边的网墙也要计算进去,如图4示意。调整好
竖线后点击屏幕左下角 LPI 图标,如红圈内示意。点击后
LPI:后将出现数值,该数值为此网纹辊的线数。如图 4
注意:实际使用的测量镜头选择一定要与菜单提示镜头保
持一致。

十、测量功能介绍

点此键 进入测量功能选择界

面,将出现如(图5)的选择测量功能对

话框。







直线测量功能图标 面积测量功能图标 刻度尺功能图标 高度测量功能图标

Ζ. # . 

角度测量功能图标
平行线测量功能图标
点到线的测量
六边形体积测量

注意: 建议在图像静止功能后进行测量。

## 直线测量功能



直线测量工具:点比键进入直线测量,点到点长度测量功
能界面,在屏幕上任意选择2个点后,屏幕会出现一条以这二个点
形成的一条直线,屏幕左下方将会出现这条直线的 🜗 长 度
尺寸数据,单位微米或毫米。红色的十字端点可以使用屏幕右下角
的上下左右箭头图标进行精细微小移动,点击中间的双向键可以切
换端点进行精密位置调节。

### 角度测量功能



2	角	度测力	₽Ţ₩	: 点此智	建进入角	度测量及	<b>b能界面</b>	,在	屏幕.	上任
意选	取3	6个点	后,屏	幕将会	出现同一	端点的	2条直线	,屏	幕下	方会
	) 버	日现角	度数损	6。红色3	湍点代表	可以通过	t屏幕右	下角	的上	下左
右箭	头图	目标微	小精密	移动,	双向键	可以切掉	<b>E端点调</b>	节。	测量	的角
度信	息米	子出现	在屏幕	的左下	方位置。					

#### 面积测量功能



$ \bigcirc $	面积测量工具:	点此键进	入面积测	量功能界	面,在	屏幕上
任意选择	N 多个端点后	,点击双向	箭头 🤇	♪ 枝键	后,屏	幕会出
现由直线	(所组成的一个)	闭合区域,	屏幕左下	方会出现	该封闭	区域的
面积。						
红色	端点代表可以	通过屏幕不	占下角的	上下左右	箭头图	标微小

精密移动, 此时双向键可以切换不同端点进行调节。

#### 平行线测量功能



平行线测量工具:点比键进入平行线测量功能界面,屏幕
中将出现水平及垂直方向的2条平行线,点击屏幕后垂直方向的平
行线将移动到点击位置,选择切换双箭头图标,垂直方向的另外一
条线将变成红色,此时这条平行线的位置也将根据点击位置进行移
动,水平方向线条也如此。
此时屏幕左下角显示 X: XXX.xx um Y: XXX.xx um 即为水平及垂
直方向平行线的距离。
红色线条代表可以通过方向键微小精密移动,双向键 (↓) 可以切
换不同线条进行调节。

#### 点到线垂直测量功能



	1													
•	÷.,	点	到线	测量二	「月:	点击	此图;	标进ノ	至点ノ	引线测	비물	功能		在屏
幕	中任	意点	、击二	点将	出现	以这二	二点为	端点	的一	条直	线,	再次	在	屏幕
上	任意	一,4	〔后,	将出现	见以点	点击点	为起	始位」	与之肓	介画出	比的	直线	垂	直的
T	型线	条,	同时	屏幕。	左下角	肖将出	现点	到线的	的垂直	直直组	浅距	离。		
	红	色站	高点的	十字	线代:	表可占	以通过	方向	键微	小精	密利	动,		此时
双	向	键		可。	以切掉	冬不同	端点	进行访	明节。					

## 六边形体积测量功能



图 6

一,这形体积测量工具:点此图标后将出现如图6示意界面。
<ol> <li>调整仪器聚焦,使被测网纹网墙清晰呈像,同时Z方向清0。</li> </ol>
2)选择左上角 IPI 图标 , 屏幕中将出现 2 条竖线,通过方向
键调整屏幕中二条竖线的位置,将二条竖线正好位于一个网穴的宽
度,注意网穴一边的网墙也要计算进去。调整完成后屏幕左下方
LPI 读数将发生改变 (如红圈内示意),此时网纹辊网线测量完成。



3)选择左上角网穴开口面积图标 后,二条竖线将消失,这时
使用鼠标沿网穴开口形状点选,具体操作见面积测量功能介绍。点
选完成后如图7示意,屏幕左下角U:后将出现数据(如红圈内示
意)。此时网纹辊网穴开口面积测量完成。

图 7



图 8

4) 通过鼠标滚轮或遥控器电机向下微动按键, 一直调节到清晰看
清网穴底部状态,此时屏幕左下角Z:后将显示网穴深度信息。
5)看清网穴底部状态后选择左上角网穴底部面积图标 〇,使用
鼠标沿网穴底部形状点选,具体操作见面积测量功能介绍。点选完
成后如图8示意,屏幕左下角D:后将出现数据(如红圈内示意)。
此时网纹辊网穴底部面积测量完成。
6) 底部面积测量完成后屏幕左下角 V:后将出现数据,此数据为网

纹辊每英寸含墨量单位 BCM。

#### 三角形体积测量功能





三角:	<b>形体积测量工具:</b> 点击此图标后将出来如图 8 示意界面。
1)	调整聚焦,使被测网纹网墙清晰呈像,同时乙方向读数清0。
2)	选择左上角三角宽度测量图标 🌄,在屏幕中使用鼠标测量三
	角宽度,通过方向键调整位置,调整完成后点击 OK 后此三
	角宽度测量完成,如图8。
3)	选择左上角深度测量图标 💟, 通过鼠标滚轮或遥控器电机向
	下微动按键,一直调节到清晰看清网穴底部状态,测量完成
	后点击 OK 确认,如图 9。
4)	使用 LPI 测量工具测量网纹辊线数后在网线图标SSSE 后输入。

5) 三角形网纹辊容积测量数据将显示在图标 网后。 图 10

# 十一、网穴深度测量介绍



1)	网	穴	深厚	え 測	量请	于使	用	20	倍	镜:	头i	进行	Ŧ,	亻	£倍	率	镜头	(20	)
倍	以7	F)	因	为景	深i	む大	会	宇:	致测	目量	结	果	误;	差1	偏大	0	手动	调节	ī
快	速景	を焦	旋	钮,	使同	冈穴	里	现	在屏	丰幕	中	,	如	左	图丁	意	0		



2)	网穴.	呈现在	屏幕中	1后,	我们	们通	过鼠	.标的	滚轮	上或	下滚	远动
或,	点按遥	控器电	机上-	下慢步	赴移	动按	键,	此时	仪器	将进	入电	己动
精细	田聚焦	模式。	镜头会	会随着	旨鼠	标滚	轮的	白上下	滚动	或遥	控器	影的
上 <sup>-</sup>	下按键	的按动	)进行。	上下米	青细	聚焦	, i	り过程	细聚	焦后	, P	]穴
的国	网墙将	清晰的	呈现	在屏幕	泉中	0						



3) 网穴的网墙清晰的呈现在屏幕中后,我们点击屏幕右边"0" 按键,此时屏幕左侧 Z:后数据将变成0,也就是我们将网 墙定义为网穴的最高点。如左图示意。



3)	Ż	衮动	鼠	标滚	轮,	使争	镜头	向网	一穴盾	羌部;	移动	•	滚动	り鼠木	示论	哀轮
的	同	时非	我们	将发	发现,	屏幕	中网	穴的	勺清日	析位	置发	生	了住	立置	变亻	ł,
原	先	清日	晰的	问网	墙变	的椁	葭糊,	而	网穴	侧	壁将	出日	现一	-圈;	青田	忻焦
点	,	同日	寸屏	幕左	上侧.	Z:后	的数	据》	发生	变化	。女	左	图力	示意,	2	生图
中	Ζ	后	数据	代表	表了	镜头	的位	移跃	钜离。	D						



4)继续滚动鼠标滚轮,使镜头进一步向网穴底部移动,我
们将看见网穴底部情况,如左图示意。
看清底部后我们来回滚动鼠标滚轮,以确定此点为网穴
的最底部,确定网穴最底部后,屏幕左侧 Z:后的数据即代表
该网穴的深度。如左图示意,该网穴深度为 30 微米。
看清底部后,我们为了验证测量结果,按屏幕右边"0"按
键将底部定位起始位置,通过鼠标滚轮的滚动使镜头向上移
动,一直到看清网穴网墙,此时我们观察下 Z:后的数据是否
与之前测量数据一致。





5)	网穴	表面)	后网穴	底部	因为シ	毛照.	度不	同,	我们	]可]	以预计	£2
組え	不同的	曝光	值以任	更适应	网墙	和网	一穴盾	民部自	的光	照,	拍摄	网墙
时利	戈们可	「以调	低曝	光度,	拍摄	网穴	底音	『时』	应该	适当	加强	曝
光,	将二	组曝	光值(	呆存以	便在	测量	网穴	に深り	度时	调取	使用	, 这
样有	旨利与	5清晰	的看!	见网穴	内部	的情	况。	具任	本操	作详	见"1(	0.4
亮质	度调节	访功能	"o									

十二、设置功能



出现如(图11)的选择设置功能对话框。



电机力量调节图标:详细介绍见定标功能说明(12.1)。

深度定标功能图标:详细介绍见定标功能说明(12.2)。 1111 Z



长度定标功能图标:详细介绍见定标功能说明(12.3)。 LUL XY



亮度调整图标:点击此图标可调整亮度。详细介绍见(12.4)。



软件版本信息及 PDF 报告输出选项图标 (12.5)。 i

## 12.1 电机力量调节功能



1) 电机快速向上力量调节, 滑动块数值越大力量越大。
2) 电机快速向下力量调节, 滑动块数值越大力量越大。
<ol> <li>4X:选择4倍镜头时电机慢速移动力量调节。</li> </ol>
<ol> <li>4) 10X:选择 10 倍镜头时电机慢速移动力量调节。</li> </ol>
5) 20X: 选择 20 倍镜头时电机慢速移动力量调节。
6) 50X:选择 50 倍镜头时电机慢速移动力量调节。

注意: 滑动块数值越大电机力量越大, 镜头上下

移动的速度也就越快。

# 12.2 深度标定功能



图 12

图 13

随机附带 2 个标准高度块,分别为 0.1mm 高和 3.0mm 高。将 2 个高
度块分别上下叠加,测量 0.1mm 的高度块请将 0.1mm 高度块置于
3mm 之上如图 12, 调整仪器中镜头打下的光至高度块结合处(如图
12 红圈处), 通过聚焦上下高度块的表面, 分别测量 0.1mm 和 3.0 的
高度值,根据屏幕左下角的Z:后的读数填入(图13)对话框中。传
感器下限位最小值默认为 5000。输入后点击保存按键深度定标完成。
注意:测量块请妥善保存,避免生锈精度受损。

0.1mm标定块对应值1344	1	
3.0mm标定块对应值42983	传感器下限位最小值5000	

# 12.3 长度标定功能



标准刻度尺,其总长度为 1mm,分为 100 等份, 每一分度值为 0.01mm (10µm)。

标定:将仪器附带的定标尺中的尺寸图形拍摄清晰呈现在仪
器屏幕上如(图8)。选择设置菜单里面的 🖉 定标功能图
标后, 仪器进入定标设定界面, 沿尺子水平方向任意点取二
点,按屏幕右下角的上下左右箭头键进行精度微移,根据测
微尺上的刻度信息,将这二点的实际距离输入屏幕左下方的
空格中 (双击空格将出来输入键盘), 注意左下角的镜头图
标的选择与实际使用的一致,点击 mm 后可以切换单位面
积为µm。点击键盘数字输入实际二点间的尺寸后点击左下
角保存图标,该镜头定标完成。如(图 14)应输入为 700µm。

#### 12.4 亮度调节功能



亮度调整:点击亮度调整图标 💥 后将出现	」如(图 15)
的亮度调整功能菜单,滑动亮度调整块====	向左或右,
也可点击滑块二侧的曝光+曝光-图标;来调整	整,屏幕画面
将变暗或变亮显示,亮度显示合适后我们选择	译保存,按键
将此参数保存。	
可以通过选择右上角的曝光1或者2图标	黨 黨 分别
来调节2组不同的亮度参数进行分别保存。	

# 12.5 版本信息及 PDF 报告输出选项

System Info					
ProductionDate:出厂日期					
Serial:产品序列号					
ОК		Cancel			
版辊编号☑	检测人员	☑ 检测时间 ☑			
备注信息 ☑	测量角度	☑ 网线数 ☑			
XY长度值☑	深度值 🛛	☑ 直线距离 ☑			
面积 ☑	是否生成P	DF 🔽			

**2** 成本信息及 PDF 报告输出选项:点击此图标将弹出如 (图 16)的版本信息窗口,点击 OK 或 Cancel 后直接进入 PDF 输出报告选择菜单, 需要在 PDF 报告中显示的检测数据后 勾选即可。

图 16

#### 十三、导出图像及 PDF 检测报告数据



#### 图像数据导出:

1. 通过随机所带的 USB 数据线将仪器与电脑 USB 接口连接。

2. 电脑将出现 AOSP 图标。

3.双击打开 AOSP 图标后将看见仪器内部存储设备图标

4. 双击内部存储图标将出现仪器内部文件夹, 找到图片文件夹 Pictures 或

PDF 文件夹,即可浏览保存过的拍摄图像和 PDF 输出报告,可以通过拷贝

等方式将图像导出至外部存储器中。(如图 17)

十四、技术参数:

<b>感光芯片:</b> CMOS; 1280 X 1024; 130 万像素	操作系统:安卓
<b>屏幕:</b> 7 英寸液晶触摸电容屏幕 1280X720 150DPI	<b>测量精度:</b> +/- 0.5µM(长度测量)+/- 1µM(高度测
	률)
<b>倍率:</b> 4X 镜头\10X 镜头\20X 镜头	<b>电池充电:</b> 3000mAh 锂电池; 电压:3.7 V; 交流电变压
	×
<b>光源:</b> 同轴光	<b>外形尺寸:</b> 300X123X220MM (长X宽X高)
<b>通讯接口: USB</b> ;无线网卡	电力消耗:连续工作2小时以上
存储容量: 4GB	Z 向最大量程: 4000µm

#### 十五、维修服务信息

感谢您的购买,我们为您提供一年的免费维修。为了能更好给您提供优质的服务,填写此用户登记表格后传真或 Email 至我公司,请不要自行拆装机器,否则我们视为您放弃了享受一年免费维修的权利。

单位名称:	设备编号:
联系人:	购买日期:
联系电话:	经销商名称:
联系地址:	

**制造服务商:**北京爱迪泰克科技有限公司 客服电话: 400-680-6765 Email: info@3r.com.cn

# www.3r.com.cn

更多产品信息请浏览我们的网站或致电:

400 - 680 - 6765

**制造服务商:**北京爱迪泰克科技有限公司 客服电话: 400-680-6765 Email: info@3r.com.cn